

Montāžas instrukcija

Jumta pamatam jābūt gludam, līdzenam sausam un droši nostiprinātam. Pamatam jābūt no labas kvalitātes OSB plāksnēm. Pamata noklāšanai jānotiek zigzagveidā un jābūt pienācīgi nostiprinātai. Kad jumta pamatne ir pareizi sagatavota un ir pietiekami sausa, pārsedz to ar atbilstošu apakšklāju. Ieteicams, lai zem jumta seguma loksniem lietotie apakšklāja materiāli atbilstu atsevišķu jumta ražotāja ieteiktajiem standartiem. Neizmantojot polietilēnu vai laminētu ūdensizturīgu papīru. Daudzi no šiem var kalpot kā tvaiku aizturētāji, aizurot mitrumu vai sarmu starp segumu un jumta pamatni. Apakšklāju uzstāda visā jumta platībā, ja jumta slīpums ir no 9,5° - 85°. Apakšklāju piestiprina ar pietiekošu skaitu galvanizētajām papes naglām, kas ir ar platām galvām. Apakšklāju uzklājiet pēc iespējas taisnāk, lai izvairītos no nelīdzenumiem, kas var būt redzami uz bitumena šindeļu virsmas. Klājiet jumta apakšklāju paralēli dzegai.

Jumta plaknes slīpumiem 9,5°- 20°

- **1 variants**

Rekomendē noklāt visu jumta plakni ar IKO Armourbase STICK apakšklāju ar pārklājumu 15 cm pār vertikālām šuvēm un 10 cm pārklājumu pa horizontālām šuvēm.

- **2 variants**

Izmanto IKO Armourbase ECO vai IKO Armourbase PRO apakšklāju – nepieciešams nodrošināt dubultu klājumu. Nogrieziet no apakšklāja sākuma līniju 50 cm platumā un turpiniet izmantot apakšklāju dubultā klājumā ar 50 cm pārklājumu horizontāli un 30 cm pārklājumu vertikāli.

- **3 variants**

Izmantojiet par 80% mazāk materiāla vai ietaupiet 44% no izdevumiem, ko piedāvā 2. variants. Izmantojiet IKO Armourbase Pro Plus pašlīmējošo apakšklāju, ar kuru nav nepieciešams veidot dubultu šuvju pārklājumu.

Jumta plaknes slīpumiem 21°- 85°

Visai jumta plaknei jābūt noklātai ar IKO vai jebkura cita ražotāja apakšklāju, kas ir piemērots bitumena šindeļu segumam.

Apakšklājs jāklāj paralēli dzegām ar minimums 10 cm šuvju pārklājuma. Klājiet pēc norādītās baltās līnijas, kas atrodas uz apakšklāja.

Atvieglotai pārklājumu montāžai, visiem IKO Armourbase apakšklājiem ir balta norādes līnija (10cm) pārklājuma vietām.

Jumta plaknes slīpumiem 85°- 90°

Jumta apakšklājs nav nepieciešams.